



Glödga hela skeden och låt svalna långsamt. Lägg den sedan i ett betbad så att oxiden fräts bort. Skölj därefter i vatten och borsta ytan ren med en kratsborste eller gnid med fingrarna.



Använd en polerad kulhammare och driv (hamra) skedens form i en skålform.



Hamra försiktigt på skedens baksida med en träklubba mot en faff. Då blir den jämn.



På mitten av skeden valde vi att dekorera med hammarslag. Slå nätt med en kulhammare!



På skaftet dekorerade vi med en elektrisk gravyrpenna. Putsa till sist med stålull, putsmedel eller putsduk. Smaklig spis!