

Träidéer i slöjden

Fågelholk



Du behöver:

Furuvirke 19-22 mm x 150 mm.
3 mm rostfri ståltråd.
Rostfri spik



På våra brädor ritas vi upp sidor, bakstycke samt framstycke. Såga ut!

Viktigt!
Minst 10 x 10 cm golv.
Ingen sittpinne under hålet.



Markera för hålet och borra med kvistbör. Ex. Blåmes = 25-30 mm hål.



Spika dit en liten hylla på insidan så ungarna lättare kan flyga ut.



Märk ut och borra hål för skruvarna i sidbitarna. Försänk hålet. Hålet ska vara lite större än skruven. Framstycket blir nu öppningsbart.

fortsättning på baksidan