



Om du vill slå in bokstäver så måste du först fukta den släta läderytan.

Använd en kraftig hammare och ha bra stöd under.



Om du vill färga ditt hårspanne så gör det nu. Pensla försiktigt men rikligt.

Använd underlägg, skyddskläder och glöm ej kanterna. (Gärna baksidan också.)



Nu kan du stryka på lite bivax på kanterna runt om.



Polera därefter med ett falsben. Kanten blir då slät och snygg.



Avsluta med att gnida in lite läderfett på spännets framsida.

Nu kan du såga den "pinne" som du valt i en lagom längd och stoppa in i hålen.