

Träidéer i slöjden

Grytunderlägg 1



Du behöver:

En liten stock av
ene
8 mm rundstav
8 mm centrumborr
Trälim



Såga 4 stycken bitar som måste vara lika tjocka. (ca 15 mm)



Såga 4 stycken lika långa rundstavar.
Längden bestämmer du!



Borra ca 1 cm djupa hål in i träbiten. Vik-
tigt är att borra exakt mitt i tjockleken!



Sandpappra bitarna och limma fast rund-
stavarna innan du oljar in ditt underlägg.