

Träidéer i slöjden

Grytunderlägg 2



Du behöver:

7 mm plywood
En liten stock av
ene
Trälim



Rita på plywooden upp formen på ditt underlägg. Såga sedan ut den med en lövsåg. Putsa kanterna med sandpapper.



Såga på geringsågen ut en mängd bitar från enestocken. De flesta bör vara lika tjocka. (8-10 mm) Sandpappra ena sidan ordentligt.



Placera först ut bitarna. Limma sedan dit dem med trälim. Vill du färga plattan så gör det nu innan limningen!



Avsluta med att olja in ditt underlägg.