



Trä sedan höger nål igenom nästa hål och sedan vänster nål tillbaka igenom samma hål. Dra åt! Gör så hela vägen. Avsluta med att i slutet sy tillbaka tre sadelmakarstygn och klipp sedan av trådarna.



Skär kanten snygg med en vass kniv. Glöm ej underlägg och akta fingrarna!



Nu klipper du en botten med laddersaxen. Rita av myntet, klipp ut, och ta sedan fyra hål med håltångens minsta hålpipa som bilden visar.



Passa in botten och markera för fyra hål på röret. Klipp sedan hål med håltången! Skruva på en bit laskrem på en lasknål (se tekniksidan). Knyt en knut i änden på laskremmen och sy sedan runt. Fäst laskremmen med hjälp av lintråden, se bilden. Klipp av remmen.



Gör ett hål och trä i en upphängningsrem. Gnid sedan in med läderfett och du kan börja spara!!