



Här ser du hur man monterar öljetten.
Vänd släta lädersidan nedåt!



Slå ihop öljetten enligt bilden.



Vår form är en palett och vi färgar enkelt
genom att droppa lite färger på
nyckelbrickan.

Om du vill färga hela, gör det nu. Använd
skyddskläder.



När färgen har torkat så stryker du lite
bivax på kanterna och polerar därefter
med ett falsben.

Det ger en snygg och välarbetad kant.



Till slut gnider du in nyckelbrickan med
läderfett på framsidan.

Avsluta med att trä i en nyckelring i
öljetten.