



**B)** Efter ett varv med hammaren blir plåten hård och den måste glödgas. Värm den ordentligt med gasolbrännaren tills den glöder

**C)** Kyl av under vatten (dock ej mässing!), lägg i betbad i ca 20 - 45 min och borsta/gnid sedan av oxideringen i rinnande vatten med fingrarna eller med en kratsborste. Upprepa sedan punkt A, B och C i ordning tills din skål är så djup som du önskar.



Efter skålslagningen planerar du med en träklubba för en slät yta eller med en kulhammare för en vacker hamrad yta. Små nätta slag mot en faff som på bilden.



Med samma kulhammare hamrar du försiktigt en botten på undersidan av skålen.



Pensla tunt på tennpasta i skålen. Värm sedan försiktigt tills tennet smälter och kvickt tar du och gnider runt med en trasa el. liknande och du får en slät blank yta!



Till sist polerar du hela skålen med putsmedel eller stålull.