



Skruva fast benen. Glöm inte att för-borra! Notera luckan i mitten. Vilket mått?



Förstärk benen genom att även skruva uppifrån.



Sist skruvar du fast den långa stödlisten.