

Trä + textil
i slöjden

Laptop bord



Du behöver:



Plywood 7 mm



Tyg, Cellplastkulor
och Kardborreband



Rita upp din form på plywooden.



Såga ut formen för hand eller på den elektriska figursågen.



Putsa din träplatta ordentligt. Lacka eller olja efteråt.



Häfta fast kardborrebanden som ska fästas mot kuddens kardborreband. Kudden (ca 5 cm tjock) sys mindre än träplattan och fylls med de små cellplastkulorna.