



Med ett strykmått drar du linjer att hyvla efter.



Hyvla ditt svarvämne 8-kantigt.



Spänn upp den i svarven och svarva! Svarva inte nere i änden. Där ska vi senare spänna fast biten.



Spänn fast ordentligt i ett skruvstycke och borra med en skedborr.

Såga sedan bort den osvarvade delen och måla din äggkopp.

Gå och virka en mössa!