

Träidéer i slöjden

Vridbart nyckelskåp



Du behöver:

Hyvlad bräda ca
100 mm bred och
10 mm tjock.
Krokar



Bestäm höjd och bredd på skåpet. Räkna ut måtten på de små delarna så att dörren går att vrida runt! Geringsåga sedan de fyra delarna från samma bräda.



Sandpappra först alla delar innan du förborrar i bakstycket (större hål än skruvens tjocklek).



Försänk hålet och skruva sedan dit de små träbitarna. Det går lättare om du förborrar i dessa. (mindre hål än skruvens tjocklek).



Mät ut och skruva i krokar på insidan av dörren. Förborra även här!

fortsättning på baksidan